

F

2876
QTY/10
CONT/10

 **CLOSETMAID**[®]
SHELFTRACK[™]




Concrete/Stud
Mounting Hardware

Béton/Montants
Quincaillerie de Fixation

Concreto/Montantes
Herrajes de Montaje

www.closetmaid.com


EMERSON



FOR STUD INSTALLATION: Secure to the wall with #12 x 2 in. pan head screws directly into studs.

FOR CONCRETE INSTALLATION: Drill 0.25 in. holes and insert #12 wall anchors. Secure to the wall using #12 x 2 in. pan head screws.

FOR DRYWALL INSTALLATION: Use drywall mounting hardware.

1. INSTALL HANG TRACK: At desired height, level hang track with overhang positioned at top. Mark hole locations every 16 in. for studs and every 8 in. for concrete. Secure to wall.
2. INSTALL STANDARDS: Locate notched end of standard. Place standard onto hang track so notch fits over bottom rail. Space standards no more than 24 in. apart.
3. INSTALL BRACKETS: Insert brackets into standards at desired heights.
4. INSTALL SHELVING: Position shelf so bracket nose fits between wires on front of shelf. Push shelf back and position back wire behind hooks on back of brackets. Press shelf down to lock into place.
5. SECURE STANDARDS: Locate and mark every hole of EACH standard. Swing standard to one side (DO NOT PULL STANDARDS AWAY FROM WALL) and drill holes. For concrete walls, install anchor. Reposition standard back over hole and secure to wall.

POUR UNE INSTALLATION DANS UN MONTANT EN BOIS : Fixez au mur avec des vis à tête cylindrique de #12 x 5 cm directement dans les montants en bois.

POUR UNE INSTALLATION DANS DU BÉTON : Percez des trous de 0,6 cm et insérez des ancrages muraux #12. Fixez au mur à l'aide de vis à tête cylindrique de #12 x 5 cm.

POUR UNE INSTALLATION DANS UNE CLOISON SÈCHE : Utilisez le quincaillerie d'installation pour cloison sèche.

1. INSTALLEZ LE RAIL HORIZONTAL : A la hauteur souhaitée, mettez de niveau le rail horizontal avec le débord positionné sur le dessus. Marquez les emplacements des trous tous les 41 cm pour les montants en bois et tous les 21 cm pour le béton. Fixez au mur.
2. INSTALLEZ LES RAILS VERTICAUX : Repérez l'extrémité entaillée du rail vertical. Placez le rail vertical sur le rail horizontal de manière à ce que l'encoche s'enclenche sur traverse inférieure du rail. N'espacerez pas les rails verticaux de plus de 61 cm.
3. INSTALLEZ LES SUPPORTS : Insérez les supports dans les rails verticaux aux niveaux souhaités.
4. INSTALLEZ LES ÉTAGÈRES : Placez l'étagère de façon à ce que la pointe du support s'enclenche entre les tiges à l'avant de l'étagère. Poussez l'étagère et positionnez la tige arrière derrière les crochets à l'arrière des supports. Appuyez sur l'étagère pour la fixer.
5. FIXER LES RAILS VERTICAUX : Trouver et marquer tous les trous de CHACUN des rails verticaux. Faire balancer le rail d'un côté (NE PAS L'ÉLOIGNER DU MUR) et percer les trous. Installer les douilles d'ancrage pour murs de béton. Replacer le rail vertical en place par-dessus le trou et fixer au mur.

INSTALACION EN MONTANTE: Utilice tornillos de cabeza plana #12 x 5 cm para colocar directamente en el montante.

INSTALACION EN CONCRETO: Perfore orificios de 0,6 cm y coloque los tarugos para pared #12. Utilice tornillos de cabeza plana #12 x 5 cm para sujetar a la pared.

INSTALACION EN UN MURO SECO: Utilice la herrajes de montaje para muro seco.

1. INSTALE EL RIEL HORIZONTAL: A la altura deseada, nivele el riel horizontal con la parte saliente hacia arriba. Marque los orificios cada 41 cm en el montante y cada 21 cm en concreto. Fije a la pared.
2. INSTALE LOS RIELES VERTICALES: Ubique el extremo con muesca del riel vertical. Coloque el riel vertical en el riel horizontal de tal manera que la muesca quede en la parte inferior del riel horizontal. Separe los rieles verticales a no más de 61 cm de distancia.
3. INSTALE LOS SOPORTES: Coloque los soportes en los rieles verticales a la altura que desee.
4. INSTALE LAS REPISAS: Coloque la repisa de tal manera que el frente del soporte quede entre los alambres en la parte delantera de la repisa. Empuje la repisa y coloque el alambre posterior detrás de los ganchos que están en la parte posterior de los soportes. Presione la repisa hacia abajo para asegurarla.
5. FIJE LOS RIELES VERTICALES: Ubique y marque todos los agujeros de CADA riel vertical. Gire el riel vertical a un lado (NO quite los rieles verticales de la pared) y perfore los agujeros. Para paredes de concreto, instale un tarugo. Coloque de nuevo el riel vertical sobre el agujero y fíjelo a la pared.

Manufacturer reserves the right to change specifications without notice.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des changements aux caractéristiques sans préavis.

El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Products of USA and China
Produits des É.-U. et de la Chine
Productos de EE.UU. y China

© ClosetMaid Corporation 2012
Ocala, FL 34471
1-800-874-0008 (USA, Canada)

01-80541-00

