

## Instructions

**Tools Required:** None

1. Remove old stopper chain (B) from face plate (C) and stopper (A).
2. Attach new stopper chain (B) to face plate (C) and stopper (A).
3. Place stopper (A) into drain (D).

## Instrucciones

**Herramientas necesarias:** ninguna

1. Remover la cadena de tapón usada (B) de la placa delantera (C) y el tapón (A).
2. Fijar la nueva cadena de tapón (B) a la placa delantera (C) y el tapón (A).
3. Colocar el tapón (A) en el dren (D).

