



Model/Modelo/Modèle
P299201LF, P299208LF, P299501LF,
P299508LF & P299508LF-W


▲ Specify Finish
Especifique el Acabado
Précisez le Fini



RP70198▲
 Hot & Cold Lever Handles w/Set Screws
Manijas en palanca de agua fría y caliente con tornillos de ajuste
Manettes-leviers d'eau chaude et d'eau froide avec vis de calage





RP70253▲
 Spout Cap, Plug & O-Ring
Casquete de la Salida, Tapón y Anillo "O"
Écrou du Bec, Bouchon et Joint Toriques



RP70264
 Knob Handles w Buttons & Screws (Hot & Cold)
Perillas con Botones y Tornillos (Caliente y Fría)
Manettes sphériques avec Boutonset Vis (chaude et froide)

6
RP70252▲
 Aerator
Aireador
Aérateur




RP71445
 Stem Unit Assembly, Seat & Spring, Bonnet Nut & Washer
Ensamble de la Unidad del Vástago, Asiento y Resorte, Bonete y Arandela
Obturbateur, siège et ressort, écrou à chapeau et rondelle

5
Diverter Assembly
Ensamble del Desviador
Dérivation

4
O-Rings
Anillos "O"
Joints Toriques

RP70254
 Diverter Assembly, O-Rings & Slip Ring
Ensamble del Desviador, Anillos "O" y Anillo de Frotamiento
Dérivation, Joints Toriques et Anneau de Friction



RP5412
 Locknuts
Contratuercas
Écrous de Blocage

RP5404
 Coupling Nuts
 (Not supplied in some models)
Tuercas de Acoplamiento
(No proporcionadas en algunos modelos)
Écrous de Raccordement
(Non fournis dans certains modèles)

RP70265▲
 Spray, Hose Assembly & Spray Support
Ensamble de la Rociador, Manguera y Soporte
Douchette, Tuyau Souple et Support

